

# Sommier électrique réglable Auping

Mode d'emploi de la télécommande



Sommier électrique 1M

Sommier électrique 2M

Sommier électrique 3M

## Adaptez votre lit à vos envies

Ligne du haut de la télécommande : pour relever les différentes parties du sommier.

Grosse touche en haut au centre : pour tout relever en même temps.

Grosse touche en bas au centre : pour tout abaisser en même temps.

Ligne du bas de la télécommande : pour abaisser les différentes parties du sommier.

## Parties réglables

À gauche : la tête

Au centre : le dos


À droite : les jambes/pieds

## Positions préférées

Vous pouvez enregistrer jusqu'à trois positions préférées avec la télécommande. Pour cela, maintenez l'un des 3 boutons pendant 2 secondes. La télécommande clignotera deux fois pour confirmer l'enregistrement. Avez-vous enregistré plusieurs positions préférées ? Pour changer de position, appuyez 1 fois sur le bouton. Vous pouvez réinitialiser ces positions à tout moment.

## Sécurité enfants

Pour activer ou désactiver le verrouillage enfant, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.



## Codes clignotements

Signification des codes-couleurs des voyants LED des boutons de la télécommande :

🔴 4 clignotements – le verrouillage enfant est activé, la position du sommier ne peut pas être réglée.

🟢 2 clignotements – confirmation d'une action : activation/désactivation du verrouillage enfant ou enregistrement d'une position préférée.

🟡 1 clignotement – passage automatique du lit en position préférée.



## Installation

1. Fixez la boîte de commande au sommier comme indiqué dans le guide de montage, puis branchez-la à une prise de courant.
2. Insérez les piles dans la télécommande.
3. Appuyez sur le bouton d'appairage de la boîte de commande pendant 1 seconde (vous entendrez un bip court). Ce bouton est le bouton inférieur sur la boîte de commande, marqué d'un symbole Wi-Fi.
4. Appuyez sur une des grosses touches de la télécommande pendant 1 seconde pour régler le lit. Si tout fonctionne, un double bip confirmera que la télécommande est connectée.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour l'autre côté du lit. Si vous avez un matelas double et souhaitez que les deux sommiers bougent en même temps, connectez-les avec le câble de liaison prévu à cet effet.
6. Votre sommier réglable est prêt à être utilisé !