



Auping Verstelbare Bedbodem

Ontdek de afstandsbediening



Verstelbare
Bedbodem 1M

Verstelbare
Bedbodem 2M

Verstelbare
Bedbodem 3M

Bedienen van het bed

Gebruik de bovenste rij knoppen om de verstelbare delen omhoog te bewegen.

Gebruik de grote knop bovenaan om alle delen tegelijk omhoog te bewegen.

Gebruik de grote knop onderaan om alle delen tegelijk omlaag te bewegen.


Gebruik de onderste rij knoppen om de verstelbare delen omlaag te bewegen.

Sections

Links - Hoofdeinde

Midden- Rugdeel

Rechts - Voetendeel



Geheugenstanden

Je kunt drie voorkeursstanden programmeren. Zodra je de gewenste positie hebt gevonden, houd je één van de 3 knoppen 2 seconden ingedrukt. De afstandsbediening knippert 2 keer ter bevestiging. Wissel tussen favoriete posities door eenmaal te drukken. Voorkeursposities kunnen op elk moment worden gereset.

Kinderbeveiliging

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging in of uit te schakelen.

Knippercodes

De afstandsbediening communiceert door middel van knippercodes in het LED-display dat zich achter de knoppen bevindt. De volgende knippercodes zijn waar te nemen:

🔊 4x knipperen: Kinderbeveiliging is ingeschakeld en het bed is niet te bedienen.

🔊 2x knipperen: Bevestiging van uw opdracht. Dit kan zijn om het kinderslot in of uit te schakelen of een voorkeurspositie op te slaan..

🔊 1x knipperen: Het bed gaat bewegen naar de gewenste positie.



Installatie

1. Bevestig de controlbox op de spiraalbodem volgens de instructies in de montagekaart en sluit de stroom aan.
2. Plaats batterijen in de afstandsbediening.
3. Houd de bindknop op de controlbox 1 seconde ingedrukt. Je hoort een korte pieptoon. De bindknop is de onderste knop op de controlbox. Je herkent hem ook aan het wifi-symbool ernaast.
4. Druk nu 1 seconde lang op één van de grote knoppen op de voorkant van de afstandsbediening. De controlbox piept een tweede keer om te bevestigen dat de afstandsbediening is gekoppeld.
5. Herhaal deze stappen voor de andere kant van het bed. Als u één matras hebt en de twee spiraalbodems tegelijkertijd moeten werken, installeer dan de synchronisatiekabel tussen de twee controlboxen.
6. De Auping verstelbare bedbodem is klaar voor gebruik.